

GPS термінал з внутрішньою антеною оптимально під лобовое скло. Якщо панель пластикова, то під панель.



1. Найкращий варіант розміщення GPS терміналу.
2. Можливий варіант розміщення GPS терміналу.

Прилад має монтуватися маркуванням виробника догори.

Переконайтеся у відсутності металевих конструкцій автомобіля над змонтованим приладом.

Підключення:

Червоний - «+» напруги

Чорний - «-» напруги (маса)

Білий - «запалювання» («+», котрий з'являється після увімкнення запалювання автомобіля)

Увага!

Інші дроти ізолювати . Зверніть увагу на те, щоб вони не закорочували між собою.